


HuionTablet


EN	Driver Installation Guide.....	2
FR	Guide d'installation du pilote.....	3
DE	Installationsanleitung für den Treiber.....	4
SC	驱动安装指南.....	5
TC	驅動安裝指南.....	6
JP	ドライバーインストールガイド.....	7
ES	Guía de instalación del controlador.....	8
RU	Руководство по установке драйверов.....	9

Driver Installation Guide


1. Drag the HuionTablet icon to the Application folder and start installation.



2. When installation completed, Use digital pen touch the working area of the pen tablet/pen display. Click "Open system preferences" on the pop up.



3. Click the Lock icon in the lower left corner and enter you personal password. Select: "TabletDriver" and finish the installation.




If you have any further questions, please don't hesitate to contact us at service@huion.com

Guide d'installation du pilote


Étape 1.

Faites glisser l'application Huion Tablet vers le dossier Applications pour l'installer.




Étape 2.

Après l'installation de driver, cliquez la zone de travail de votre tablette en utilisant le stylet, puis cliquez l'option "Préférences Système" dans la fenêtre contextuelle.



Étape 3.


Cliquez sur le cadenas pour l'authentification et entrez le mot de passe, cochez le "TabletDriver" et puis l'installation est finie.




Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter par service@huion.com

Installationsanleitung für den Treiber


1. Ziehen Sie das HuionTablet-Symbol auf Anwendungen, um den Treiber zu installieren



2. nach der Installation des Treibers, bitte klicken Sie auf die Tablet-Oberfläche mit dem Stift. Wählen Sie die Systemeinstellungen im Fenster aus.




3. Klicken Sie auf das Symbol unten links in erscheinende Fenstern. Klicken Sie auf das Schlosssymbol, um Ihr Passwort zu entsperren und einzugeben. Aktivieren Sie TabletDriver und beenden Sie die Installation.



Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns unter service@huion.com zu kontaktieren

驱动安装指南


1. 拖动 HuionTablet 到文件夹，即可安装。



2. 驱动安装完成后，用笔点击数位板/数位屏的工作区域。在弹出的窗口中点击“打开系统偏好设置”。




3. 在弹出的窗口中点击左下方的锁图案解锁并输入您的密码，勾选右侧的“TabletDriver”即可完成安装。



如有任何问题，请通过邮箱联系我们：service@huion.cn

驅動安裝指南


1. 拖動 HuionTablet 到檔夾，即可安裝。



2. 驅動安裝完成後，用筆點擊數位板/數位屏的工作區域。在彈出的窗口中點擊“打開系統偏好設置”。




3. 在彈出的窗口中點擊左下方的鎖圖案解鎖並輸入您的密碼，勾選右側的“TabletDriver”即可完成安裝。



如有任何問題，請通過郵箱聯繫我們：service@huion.cn


ドライバーインストールガイド

1. HuionTablet をフォルダへドラッグすると、インストールできます。



2. ドライバをインストールしてから、スタイラスペンでペンタブレット/液晶ペンタブレットの仕事範囲をクリックします。

ポップアップ画面で「システム環境設定を開く」をクリックします。




3. ポップアップ画面の左下にある「ロック」という画像をクリックしてロックを解除し、パスワードを入力します。右側の "TabletDriver" にチェックを入れてからダウンロードが完了します。




ご質問などがございましたら、メールにて Huion サポートセンター japan.cs@huiontablet.com までご連絡ください。

Guía de instalación del controlador


1. Arrastre el driver Huion Tablet a la carpeta Aplicaciones para instalarlo.



2. Después de instalar el driver, utiliza el lápiz para hacer clic en el área de trabajo de la tableta / monitor de la tableta. Haga clic en "Abrir preferencias del sistema" en la ventana emergente.




3. En la ventana emergente hacer clic en el patrón de candado en la esquina inferior izquierda para desbloquear e ingresar su contraseña, marque el "TabletDriver" a la derecha para completar la instalación.



Si tiene más preguntas, por favor no dude en contactarnos a service@huion.com

Руководство по установке драйверов


1. Перетащите «Huion Tablet» в папку, чтобы установить его



2. После установки драйвера щелкните рабочую область планшета / экран а пером. Нажмите «Открыть системные настройки» во всплывающем окне.



Нажмите на шаблон блокировки в левом нижнем углу всплывающего окна, введите пароль и выберите «TabletDriver» справа, чтобы завершить установку



Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу service@huion.com